

ご使用頂いているアルコール検知器の液晶画面・デジタル画面、ランプ等で検知機の不具合症状を確認することが出来ます(*検知機本体のエラー表示です)

機種	エラー表示	内容
AC-002	赤ランプ	センサーの不具合・本体預かりのセンサー交換
AC-005	Eマーク	センサーの不具合・本体お預かりのセンサー交換
	Fマーク	呼気不足
* 電池マークは不足ではなく電池での電源という意味		
AC-008	Eマーク	センサーの不具合・本体お預かりのセンサー交換
	Fマーク	呼気不足
AC-007	Sen	センサーの不具合・センサーユニットを回収して交換
	bEr	呼気不足又はセンサーの設置が外れているか状態
	Er4	センサーの不具合・センサーユニットを回収して交換
AC-009	Flow	呼気不足
	Err1	センサーユニットの異常
	Err2	センサーユニットの異常・接続不備でも表示あり
	Err12	通信時の接触エラー:USBケーブルの挿し直しで不具合のチェック
	bat	電池使用時の電池容量不足
AC-010	Err2	電気化学式センサーエラー
	FLO	呼気流量不足
	bat	電池容量エラー:電池交換をして下さい。
	CAL	使用回数1000回超え使用可能だが交換をお勧めします。
AC-011	FLO	呼気流量不足
	Err1	圧力センサーエラー:本体お預かりのセンサー交換が必要です。
	Err2	半導体センサーエラー:センサーユニットの交換をして下さい。
	* Err5	半導体センサー接触エラー
	* Err6	電気化学式センサー接触エラー
	* Er5.6	半導体・電気化学式センサーの電気供給不良
	* 本体に初めて通電した時に表示されます。	
AC-012	CAL	使用回数15000回・反応回数500回オーバーしかし使用は可能です
	Flow	呼気不足
	Err1	圧力センサー異常:本体回収での有償メンテナンスとなります。
AC-013	Flo	呼気不足
	Out	約30秒の測定待機時間が切れました。
	bat	電池容量エラー:電池交換をして下さい。
	Sen	センサーの不具合・本体をお預かりして交換となります。
	CAL	使用回数1000回超え使用可能だが交換をお勧めします。
AC-015	FLOW	呼気不足エラー
	Battery	電池容量エラー:電池交換してください。
	Sensor Empty	センサーモジュールが入っていないか正しくセットされていないか
	Over Temperature	環境温度が-5度以下か+70度以上の場合に表示
	Service required	センサーモジュールの有償交換が必要な場合(使用回数15000回)
	SystemError1	検知器本体又はモジュールの不具合・本体お預かりしてのメンテナンス
	SystemError2	センサーモジュールの不具合・モジュールの交換となります。
AC-016	CAL	検知200回・使用回数1000回で表示 メンテナンスが必要です
	Flo	呼気不足
	Out	約30秒の測定待機時間が切れました。