

AC-外部出力設定 (ITP-WebService)

設定を行う

測定データを ITP-WebService [※] へ送信するには本設定を行います。

※：クラウド型ネットワーク運行支援サービス

1 AC記録管理を実行している場合は、終了します。

2 AC-外部出力設定を起動する。

[手順]

◇ Windows 7 スタート ⇒ すべてのプログラム ⇒ AmuzR3 ⇒ AC-外部出力設定

◇ Windows 10 スタート ⇒ AmuzR3 ⇒ AC-外部出力設定



フォルダー

ファイルを出力するフォルダーを [選択] ボタンにより選択します。

ファイル名

ファイル名を指定します。

リトライ回数

書き込みエラー時のリトライ回数を設定します。

インターバル

書き込みエラー時のリトライ間隔をミリ秒単位で設定します。

測定データを出力する

チェックすることにより、ITP-WebService 向けに測定データが作成されます。

3 [保存] ボタンをクリックして、設定を保存します。