



## アルコール検知器専用プリンター (AC-007P・AC-011P)

専用感熱紙サイズ：

58mm幅×50mm直径×1.2mm内径

左側面にある電源スイッチをONにして下さい。

「ON LINE」の点灯の確認

→ON LINE ボタンを押すと点灯・消灯を繰り返します。

### 《印字しない》

#### ●「ON LINE」点灯時の場合

- 1：感熱紙が入っているか、印字面が逆ではないか、規格サイズは合っているか確認下さい。
- 2：9ピンケーブル・電源ケーブルがきちんと繋がっているか確認下さい。
- 3：フタがきちんと閉まっているか確認下さい。

#### ■2つボタンのプリンターの場合：追加確認

##### 1：感熱紙の固定レバーの確認



レバーが上を向いている  
ロック解除の状態です。



レバーが水平になっている  
ロックの状態です。

- 2：ON LINE ボタンを押して OFF LINE にして FEED ボタンを押して紙送りをするか確認下さい。  
紙送りをしない場合は、内部ギヤ外れが考えられます。  
紙送りする場合は、他に原因があると考えられます。

#### ●「ON LINE」が点滅の場合

- ・2つボタン：感熱紙固定レバーがロック解除されていないか確認下さい。
- ・4つボタン：感熱紙が入っているか確認下さい。（センサーに感知していない時に点滅）

#### ●作動音がするが出力されない

- ・2つボタン：本体内のローラーが外れている可能性があります。
- ・4つボタン：本体カバーにローラーを回すギヤがついていますが、外れていないか確認下さい

上記の確認をしても印字されない場合は、

プリンターヘッドの故障の可能性があります。

プリンターをお預かりしてのメンテナンスとなります。

株式会社東洋マーク製作所

大阪府八尾市跡部本町1-1-27

電話：072-924-0811 FAX：072-924-0812