どこでもAC Android設定方法





1.2段階認証の設定方法





トの管理をタップし

ます。

マイズ Google アカウントのデータ を確認し、Google の利便性 をカスタマイズするために保 存されるアクティビティを選 択します データとカスタマイズを管理 セキュリティの問題が 見つかりました A ● Q ⑦ ≡ アカウント 検索 ヘルプ メニュー . ⑤画面が表示された

ら、右にスライドさ せセキュリティまで 進めます。



⑥セキュリティが表 示されたら下にスラ イドさせます。 2段階認証プロセス がオフとなっている 場合は右にあるマー クをタップします。



(1)2段階認証プロセス 画面が表示されたら、 下にスライドさせま



71418

< :

71,118

< :

: 🕜

 \propto 3

 \rightarrow

0

6

2

5

8 9 +

0 # Go

.

か固定電話番号を入力

します。

-⊚gmail.com ∽

Google



17:28	00			The P
÷	Goog	gle アカウン	ント	•
たった	と今 New			
2 段 ロク	階認証	Eプロセ がオンに	スによ	よる ま
しい	-			
😗 to	yo.amuz.ta	kamoto@gm	ail.com	
Googl ことか 設定し ださい	e アカウン 「ないよう、 、 バックア い。詳細	トにログイン パックアッ: マップ コード	できなく プ用電話 を取得し	なる 野号を てく
	Linu 日本	ix 、東京都		
			設定の質	11
	4		10	
10000000	么1-	っらひた	Ŀ —°	
迎取	反に	2FX PE		ЧĽ
スに	よる	ログ	イン	゙ゕ゙
オン	にな	りま	した	と

表示されれば完了で

2. アプリパスワードの生成と設定





17:22 🐑 🗸	▲ 1 94%
状況の報告	
状況を報告する	
位置情報	
位置情報を取得する	
測定記録の送信先	
送信先メールアドレス1 oyo-mark.co.jp	
送信先メールアドレス2 ^{未設定}	
送信先メールアドレス3 ^{未設定}	
メール送信サーバーの設定	
Gmail アカウント tovohanako2020/ormail.com	
アプリ バスワード	
模知器の接続方法	
< L	

⑬生成されました16 桁のパスワードを 【どこでもAC】のア プリパスワードの方 へ入力して下さい。

3. AC-018とペアリング設定



 【どこでもAC】アプリの測定ボタンを押してください。次にAC-018の電源 ボタンを押してください。



②アプリ上でAC-018のシリアルが上段に表示され、下段に「検知器のボタンを 押してください。」と表示されます。AC-018の画面にはペアリングができて いる確認として「APP」と表示されます。再度、電源ボタンを押してください。



③アプリの方では準備中と表示され、AC-018では測定開始のカウントを 取ります。



④アプリ画面では、接続済みの検知器のシリアルと時間と指示事項「吹い てください」と出ます。検知器側は、「BLOW」と表示され60秒のカウン トを取ります。その間に測定をして下さい。



ご使用上のご注意 スマートフォンとAC-018がペアリングした後は、必ず【どこでもAC】アプリの 検知器の接続方法内にあります【検知器を固定する】ヘチェックを入れてくだ さい。入れていない場合は、次のご使用時に近辺にある同様のBluetooth機能 (イヤホンマイク等)のペアリングを起こしたりしてつながらない場合がござ います。検知器を変える時はチェックを外し、再度ペアリングを行ってくださ い。

4. AC-015BTペアリング設定







どこでもACアプリを起動し測定ボタンを押し、 検知器の電源を入れるとペアリングができてい る検知器は、検知器の液晶画面左上にBluetooth マークと携帯マーク、下部に検知器のシリアル が出ます。 連動を確認してから測定を開始して 下さい。

ご使用上の注意

遠隔地測定の機器をAC-015BTからAC-018へ変更される際は、どこでもACアプリの 設定項目内「検知器の接続方法」のAC-015BTと接続を指定しているチェックを外 すことを 忘れないで下さい。