【AC-012 プリンター時間合わせ方法】

内部時計機能

プリンタの内部時計機能により、西暦下 2 桁と月・日、曜日、時、分、秒までのデータの
設定・印刷・読み出しが可能です
西暦の下 2 桁が 4 の倍数のときは自動的にうるう年と認識し、2099 年までを自動判別します。
プリンタは、工場出荷時に時間設定をおこなっております。誤差の修正や時刻リセットされた場合は手動操作にてマニュアル設定が可能です。

機能設定モード

メモリスイッチの各種機能の設定をマニュアル操作により変更できます。
① SELECT ボタンを押したまま電源を入れます。
② モード選択が印刷されたら FEED ボタンを押して機能設定モードを選択します。
③ YES の場合は FEED ボタンを、NO の場合は SELECT ボタンを押して設定を進めていきます。
④ 最後まで項目を進めると、'SETTING MODE END'と印刷し、設定を終了します。

設定項目のカテゴリーは次のとおりとなります。
・COMMON SETTING　：MODE-A　MODE-B 共通機能
・MODE-B SETTING　：MODE-B 専用情報
・INTERFACE　SETTING　：インターフェイス機能
　（MODE-A：ESC/POS 準拠、MODE-B：BL-58 互換）
・Real Time Clock　：内部時計機能

内部時計設定方法

内部時計機能の設定を行う場合は、上記にあります内部時計機能（Real Time Clock）の設定変更モードに入り、設定を行って下さい。
・設定項目は、西暦下 2 桁 10 の位、1 の位、月、日、曜、時、分の項目順に FEED ボタンを押すごとに項目が移動します。
・設定を変更したい項目で SELECT ボタンを押すごとに設定項目のカウントがプラスされます。
・カウントが MAX の時に SELECT ボタンを押すと、カウントは設定項目の最初の値に戻ります。
・分の項目で FEED ボタンを押すと、秒が『00』にセットされ、内部時計の設定が完了となります。
・設定完了後、SETTING COMPLETE と印字されます。

印字例

```
ENTER REAL TIME CLOCK SETTING ?
[NO(SELECT)  /  YES(FEED)]
CLOCK = 2010/01/01 MON 00 : 00
CLOCK = 2010/01/01 MON 00 : 00
CLOCK = 2010/01/01 MON 00 : 00
CLOCK = 2010/01/01 MON 00 : 00
CLOCK = 2010/01/01 MON 00 : 00
CLOCK = 2010/01/01 MON 00 : 00
CLOCK = 2010/01/01 MON 00 : 00
CLOCK = 2010/01/01 MON 00 : 00
CLOCK = 2010/01/01 MON 00 : 00
CLOCK = 2010/01/01 MON 00 : 00
CLOCK = 2010/01/01 MON 00 : 00

SETTING COMPLETE
SETTING MODE END
```