

— 外部インターフェース —

■機能概要

外部システム向けに測定データを出力する。

■測定データ（ファイル）

形式	CSV形式・テキストファイル
エンコード	UTF-8 または SHIFT-JIS
改行コード	¥r¥n (0x0D, 0x0A)
フォルダー名	任意
ファイル名	測定時刻より生成 書式 : (yyyyMMdd_HHmms).dat

■測定データ（内容）

No	項目	内容(書式)
1	ID	測定者のID
2	名前	測定者の名前
3	入出庫	"出庫"、"入庫"、"中間点呼"
4	測定日付	年月日 (yyyy/MM/dd)
5	測定時刻	時分秒 (HH:mm:ss)
6	測定値	測定値 (0.000) ※単位 : mg/L
7	測定方式	"DOUBLE", "SEMI", "FUEL"
8	期限確認結果	"○", "×" ※IC を使用した場合は、"○-IC", "×-IC" ※期限が未設定の場合、空
9	有効期限	年月日 (yyyy/MM/dd) ※期限が未設定の場合、空
10	画像のファイル名	書式 : (yyyyMMdd_HHmms).jpg 出力しない場合、空

■ライフサイクル

操作	本ソフトウェア	外部システム
生成	○	—
削除	—	○

■出力タイミング

測定後の ID入力完了時

ご注意

出力ファイルの後始末（削除、移動等）は、外部システム側で行って下さい。