

# 取扱説明書

呼気中のアルコール濃度を手軽にチェック!

## アルコールチェッカーミニ AC-005

(飲み過ぎ防止や事故防止から健康管理に至るまで幅広くお役立て下さい)

### 特長

- アルコールチェッカー・ミニは、場所を選ばず検査ができる携帯に便利な小さいボディ、濃度表示は0.00ミリグラム/リットル～2ミリグラム/リットル迄をデジタル数字でより精確に表示し、わずか2秒間の測定で非常に使いやすい製品です。
- \*起動時間：2分未満、再起動時間：約20秒以内
- \*検知時間：2秒未満
- \*センサー：半導体式アルコールセンサーを使用
- \*電源：1.5V単3アルカリ乾電池を2本使用(ニカド電池などの充電電池は使用しないで下さい。)(出荷時にはテスト用乾電池を入れてあります。早急にお取り替え願います。)
- \*重量：72.5g
- \*寸法(mm)：104(高さ)×40(幅)×20(厚み)



### 使用上のご注意

- \*口中等にアルコール分が残っている場合がありますので、アルコールを摂取してから、チェックまでの時間は最低15分間はあけてください。
- \*密閉された部屋や冷暖房機を使用している部屋では、チェックする時間が遅れたり的確なチェックができない場合があります。その際は、場所を移動してチェックを行って下さい。
- \*だ液やアルコールがセンサー部に付着した場合、アルコールセンサーが的確に機能しない事もあります。その際には、新鮮な空気をセンサー部に当てるか軽くユニットを振る事によりセンサーを回復させる事が出来ます。
- \*湿気、直射日光などは避ける。
- 炎天下の車中など、高い温度になるところで使用や放置はしない。(アルコールチェッカーは周囲温度-5℃～40℃の範囲でご使用下さい。)
- \*センサー部は、消耗品です。ホコリ、だ液等の異物が付着したり、使用回数が多くなると性能が低下する場合があります。汚れの著しい場合には、センサー部の、交換が必要な場合がありますので、アルコールセンサーの反応が、特に悪くなった時は、弊社のメンテナンスサービス(有償)のご利用をお奨めいたします。
- \*ご使用になる前に、タバコの煙、口内洗浄剤や、一部食品に対しアルコールチェッカーに反応する物質が含まれている場合もありますので正確な検査結果を得るために、検査の前には水でウガイをして、口腔内を清潔にしてください。
- \*電池交換時期のお知らせ…カウントダウン終了後、「」マークが点灯又は表示された場合は、電池交換時期のお知らせです。速やかに電池の交換をお願い致します。(注)電池交換後も「」マークの表示デザインは変わりません。
- \*呼気中アルコール濃度が0.05mg/ℓ未満の場合、表示は0.00のまま変化ありません。

### 取扱説明

- 電源スイッチを押す。  
電源スイッチを軽く押すと画面にWAIT表示が現れ、自己診断を始めます。
- センサーに呼気を吹きかける。  
測定器に0.00が表示され「ピー」という音がすると測定準備ができた状態なので、測定器上部のセンサーに3センチぐらいの距離で息を2秒以上吹き込んで下さい。
- 飲酒状態測定  
画面に現れる呼気中のアルコール濃度測定値(mg/ℓ)で現在の飲酒状態を判定します。
- 再測定  
連続測定する場合は上記の順序に従って2～3を繰り返して下さい。  
再測定の準備時間はセンサーの状態によりますが、最長20秒です。
- 自動電源オフ  
約1分無感知状態になると、自動的に電源が切れます。

デジタル表示	0.00 (mg/ℓ)	0.05～0.19	0.2～0.3	0.3以上
		0.01単位で表示	0.02単位で表示	0.1単位で表示

#### ⚠️ ご注意

道路交通法第65条では「何人も酒気帯で車両等を運転してはならない」と定められています。アルコールチェッカーの製造者及び販売者などはこの商品を使用するとしないにもかかわらず酒気帯び、酒酔運転、等による交通事故及び損害事件に対して一切の責任を負いません。

## 保証規定

- 本製品を取扱説明書にしたがって正常なご使用状態で、万一故障した場合はご購入日から満一年間保証させていただきますので、お買上げの販売店にお申し出下さい。
- お買上げ店にご持参頂く際しお支払いの諸費用はお客様にてご負担願います。
- 修理又は交換の際は必ず本保証書を添付の上お申し付け下さい。
- 保証期間内でも次のような場合は有料となります。  
(イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損害。  
(ロ) お買上げ後の落下、輸送などによる故障または損傷。  
(ハ) 保存上の不備(高温多湿の場所など)や、手入れの不備などによる故障。  
(ニ) 当社以外での修理改造、分解掃除などによる故障。  
(ホ) 本保証書の提示がない場合。
- お買上げ日・販売店名・住所の記入がない場合は有効となりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 本保証書のご購入年月日などを訂正した場合は無効となります。
- 本製品の製造者及び関係者(販売代理店など)は、運転前の飲酒を支持しているわけではありません。アルコールの影響下での運転中の事故、その他関係する事柄については、いっさいの責任を負いません。

- この保証書は保証規定により無償修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

## アルコールチェッカー保証書 AC-005

品名	アルコールチェッカー/ミニ	保証期間	1年
ご購入年月日		平成	年 月 日
お客様	住所	〒	
	氏名	TEL ( )	
販売店	住所	〒	
	氏名	TEL ( )	

販売元 株式会社東洋マーク製作所 大阪府八尾市藤部本町1-1-27 TEL. 072-924-0811(代)