

AC-PORTABLE2 への移行手順及び注意点

『どこでも AC』または『AC-PORTABLE』から『AC-PORTABLE2』へ移行される場合、Android は Google Play、iOS は App Store で『AC-PORTABLE2』と検索し、インストールを行ってください。インストール後、AC-PORTABLE2 の取扱い説明書（※右の QR）に従い、設定とマスタ登録を行います。



取扱説明書は 弊社 HP -> アルコール検知器 -> ドキュメント から閲覧可能です。

移行時の注意点

『どこでも AC』または『AC-PORTABLE』から『AC-PORTABLE2』へ移行する場合の最も大きな注意点が、メール送信フォーマットの選択です。

特にご注意くださいのが、**管理者が AC-INT で測定結果を受信している場合、『旧フォーマット』を選択しないと測定結果を受信できない** という点です。移行時は、測定結果を受信・管理している管理者に問い合わせを行っていただき、管理者の指示に従って移行していただきますようお願い致します。

測定結果を受信するソフト	選択するフォーマット
AC-SMS	どちらでも（新フォーマット推奨）
AC-INT	旧フォーマット
Outlook や Thunderbird などのメール受信ソフト	どちらでも

メールフォーマット選択手順



- ① メインメニュー -> 設定・登録 -> メール登録 を開く。
- ② 測定結果を管理者が何で受信しているかによって、『新フォーマット』または『旧フォーマット』の選択を行う。
※ 尚、初期設定は『新フォーマット』です。
- ③ 一番下の登録ボタンを押す。

メールの送信フォーマットで『旧フォーマット』を選択した場合、**事業所** 及び **車両** はメール内容に反映されないため登録は不要です。