

運行管理者の皆様へ

平素は、弊社「アルコール チェッカー」をご利用いただき誠にありがとうございます。

「常時有効に保持」するため取扱説明書に基づきご使用していただき、正常に作動しているかの確認方法として下記に御案内致します。

1. 確実に酒気を帯びていない管理者の方が、水で口をゆすぎ、
2～3分経過後にアルコールチェッカーで測定して下さい。
反応数値が0であるか御確認下さい。
2. 同じ管理者の方が、再度水で口をゆすぎ、マウススプレー
(注1)を舌先に1プッシュし、そのまま口で呼吸をして
30秒後(注2)にアルコールチェッカーで測定して下さい。
(口は開けた状態で、唾液等多少飲み込んでも構いません)
アルコールチェッカーが反応するか確認して下さい。

*マウススプレーの吹き掛けの状態や、口内の水分量、含有するアルコールの蒸発状態等により、安定した数値を測る事は難しいのですが、弊社アルコールチェッカーでの反応確認は可能です。

3. 確認後は、センサークリーニングの為、数分間以上は電源を切らずに
待機させて下さい。

注1：マウススプレー：口中清涼剤（アルコール配合・医薬部外品）

一般に市販されている商品です。商品名等については、お問い合わせ下さい。

注2：噴霧直後の測定は、センサーにダメージをあたえる可能性がありますので、必ず30秒の時間を空けてから測定を行って下さい。

上記2項目のチェックにおいて、確認方法1.でアルコールチェッカーの反応があった場合や、確認方法2.でアルコールの反応がない場合には、アルコールチェッカーのメンテナンスをお薦め致します。

又、保証期間の有無に係らず、メンテナンスのために掛かる送料（梱包費を含みます）はお客様のご負担となります。送料着払いでの受け付けは致しておりませんので送付の際はご注意ください。

株式会社 東洋マーク製作所

本 社 〒581-0064 大阪府八尾市跡部本町1丁目1番27号

TEL 072-924-0811 FAX 072-924-0812

東京支店 〒116-0014 東京都荒川区東日暮里5-43-9ア-トシ-日暮里1F

TEL 03-3803-7213 FAX 03-3803-7214

<http://www.toyo-mark.co.jp/>