

感染症対策について

平素は弊社製品をご使用頂きまして誠に有難うございます。

連日、新型コロナウイルス感染拡大に関しまして報道がされておりますが、弊社アルコール検知器をご使用して頂くにあたり、「感染してしまうのではないか？」とお問い合わせが御座います。

アルコール検知器は、呼気を吹き込むことによって呼気中のアルコール濃度を検知しておりますので、検知器の使用自体が直接感染の原因になったという事は御座いません。

但し、感染経路が明確になっておりませんので、マウスピース、フィルターユニットなどの洗浄、除菌などをして頂きたいとお願いを申し上げます。

清掃、除菌

- ・アルコール検知器のご使用前、ご使用後は薬用石鹼などで手洗いをお願いします。
- ・マウスピース・フィルターユニットなどの交換は、ゴム手袋の着用を推奨します。
- ・一度、使用したゴム手袋は必ず廃棄してください。
- ・マウスピース、フィルターユニットはこまめに洗浄してください。
(消毒用エタノールや家庭用塩素系漂白剤などで除菌・消毒をしてください。)

※注意点

- ・消毒用エタノールなどを使用した場合は、室内にエタノールが滞留し検知器が反応したりする可能性が御座いますので、**消毒後は必ず十分に換気**してから行ってください。
- ・消毒用エタノールなどで洗浄を行った場合、十分に乾かしてからご使用ください。
- ・必ずゴム手袋をご使用ください。
- ・消毒用エタノールや漂白剤などは**アルコール検知器本体には使用しないでください**。
- ・消毒用エタノール、漂白剤等をご使用する場合は、製品の注意事項に従いご使用ください。

日常生活で気を付けること

感染症予防には日常の手洗い、うがいが大切です。

外出先からの帰宅時や食事前などに石鹼やアルコール消毒液などで手を洗ってください。

咳やくしゃみを手で押さえると、その手で触ったものにウイルスが付着し、それを介して感染拡大の恐れがありますので、咳エチケットを行って下さい。

令和2年4月

株式会社東洋マーク製作所