



アルコール検知器点検用スプレー

品番	品名	売価 (税抜)	単品 J A Nコード	本体サイズ	パッケージサイズ
HI-ZAC	ハイザック R スプレー	1,200	4987463321209	120x23mm	125x40x30mm

送料別

アルコール検知器点検方法

点検をする前に点検を実施される方は、口を水道水でゆすいで口の中に何も無い状態で点検を始めて下さい

- 1 : 通常通りの測定を行い、アルコール検知器の状況を確認します。(0.000mg/L 表示を確認ください。)
- 2 : ハイザックスプレーを1プッシュします。(口内、舌の上にかけていただくと安定した数値が確認頂けます)
- 3 : 噴射したら、15秒以内に測定をお願いします。
- 4 : 0.050mg/L～0.35mg/L 内で反応結果が表示されます。
- 5 : 1分以上経過後にスプレーを使用しないで測定をして下さい。
- 6 : 0.000mg/L 表示を確認して下さい。 以上となります。

ご注意点

- ・点検に使用されるマウスピース・フィルターユニット・ストローは清掃済みの物をご使用下さい。
- ・点検される方は、歯の治療中や口内に怪我がある方は、ご使用を避けて下さい
- ・1本あたり 150回以上使用目安
- ・直射日光をさけ常温（目安 5～25度）の場所にて保管をお願いいたします。