

アルコール検知器点検表

点検箇所	確認事項	点検表（日時・チェック記入）									
外装	外傷の有無										
電源	検知器本体のコンセント・配線の不具合がないか										
フィルターユニット	分解清掃										
	取り付け方向の確認										
マウスピース	水滴やホコリがついていないか（清掃）										
センサーユニット	きちんと装着されているか										
	黒パイプ等接続部の清掃										
動作確認	検知器本体の起動確認										
	音声が出ているか										
	表示がきちんとされているか										
	使用ソフトの稼働確認										
	使用パソコンの稼働確認（更新確認）										
	使用プリンターの印字確認										
アルコール反応	アルコール反応で数値の表示										

アルコール検知器点検方法 ※点検用スプレーをご使用ください。

お求めは東洋マーク製作所までお問い合わせください。 大阪：072-924-0811 東京：03-3803-7213

点検をする前に点検を実施される方は、口を水道水でゆすいで口の中に何も無い状態で点検を始めて下さい

- 1：通常通りの測定を行い、アルコール検知器の状況を確認します。（0.000mg/L表示を確認ください。）
- 2：ハイザックスプレーを1プッシュします。（口内、舌の上にかけていただくと安定した数値が確認頂けます）
- 3：噴射したら、15秒以内に測定をお願いします。
- 4：0.050mg/L～0.35mg/L内で反応結果が表示されます。
- 5：1分以上経過後にスプレーを使用しないで測定をして下さい。
- 6：0.000mg/L表示を確認して下さい。

担当者印	管理者印