

お客様各位

この度は、弊社アルコール検知器をご購入いただきまして誠にありがとうございます。
アルコール検知器計測結果をパソコンで管理する為の準備を下記にてご案内いたします。
御確認にて準備の程をよろしくお願い致します。
ご不明な点をご連絡下さい。よろしくお願い致します。

株式会社東洋マーク製作所
(大阪) : 072-924-0811
(東京) : 03-3803-7213

【使用するパソコン】

OS: Win7・8・8.1・10

メモリ: 4GB 以上を推奨

HDD: 1GB 以上推奨

USB ポート: 4つ(検知器・PC-IC・マウス・Web カメラ)

外付け USBHUB 対応時(PC 本体 USB へ Web カメラ接続必須)

CD 又は DVD ドライバー: インストール時に使用します

プロセッサ: DUAL CORE 推奨

【市販 Web カメラ動作確認済み】

ELECOM: UCAM-C0220FB

Microsoft : LifeCam NX-3000

Logicool: C270

Webcams Pro 9000

Qcam Orbiot AF

● パソコンをインターネットへつなげて UPDATE を必ず済ませておく

Update をされていない場合、作業が出来無いことがあります。

Update 方法

- ・LAN または Wi-Fi にてインターネットをつなげる
- ・コントロールパネルを開く(画面左下スタートボタン内)
- ・Windows Update を押す
- ・左側一番上にある「更新プログラムの確認」を押す
- ・更新プログラムが表示されれば更新・インストールをしておく

● AC-INT をインストールして計測記録の一括管理をする場合

- ・使用する場所にインターネット接続環境があることを前提と致します
- ・VPN にて計測記録を送る場合、下記内容は必要ありません

パソコン内メールソフトを使用する場合

◎計測記録を送る側

- ・送信サーバ名・ユーザー名・パスワードの準備をお願いします。

◎計測記録を受ける側

- ・受信サーバ名・ユーザー名・パスワードの準備をお願いします。

ご注文時にご使用 OS のご提示をお願いいたします。