

呼気中のアルコール濃度を手軽にチェック!

アルコールチェッカー

(飲み過ぎ防止や事故防止に、健康管理から業務管理に至るまで幅広くお役にたて下さい)

特徴

アルコールチェッカーは、高感度で低価格な検知器です。特に呼気中のアルコール濃度を測定するには非常に使いやすく出来ております。呼気中のアルコール濃度の表示は0.11ミリグラム/リットルから0.27ミリグラム/リットルを9段階に分けてLEDに表示いたします。

- * 起動時間：約60秒以内、再起動時間：約20秒以内
- * 検知時間：2秒
- * センサー：半導体式アルコールセンサーを使用
- * 電源：1.5V単4アルカリ乾電池、又は1.2V単4ニッケル水素充電電池を3本使用（ニカド充電電池は使用しないで下さい。）（出荷時にはテスト用乾電池を入れております。早急にお取り替え願います。）
- * 連続使用時間：約3時間
- * 重量：125g
- * 寸法（mm）：140（高さ）×53（幅）×20（厚み）

取扱説明

1. 軽くセンサーカバーを押ししながら下にスライドさせてください。
2. POWERスイッチを押す（約1秒～2秒）と電子音が鳴り、自動的にLEDが点滅し機能チェックを行いアルコールセンサーが起動します。起動が完了すると電子音が2度鳴り、WAIT文字上部のライトが点滅します。起動までの時間は30秒から1分です。
3. センサーを口元にあて、少なくとも2秒間「フーッ」と強く肺からの息を吹き付けて下さい。（センサーと口元は約10cm程度離してください。）
4. アルコールを検知した場合は、アルコール濃度に応じてLEDにてレベル表示いたします。検知しない場合は、変化はありません。
5. 再度チェックしたい場合は、LEDライトが消えWAIT文字上部のライトが点滅すると再チェック可能となります。
6. 電池切れの表示は、BATTLOW文字上部のライトが赤く光ります。その際には新しいアルカリ乾電池と交換して下さい。

使用上のご注意

- * 口中等にアルコール分が残っている場合がありますので、アルコールを摂取してから、チェックまでの時間は最低15分間はあけてください。
- * 密閉された部屋やエアコンの効いている部屋では、チェックする時間が遅れたり的確なチェックができない場合があります。その際は、場所を移動してチェックを行ってください。
- * だ液やアルコールがセンサー部に付着した場合、アルコールセンサーが的確に機能しない事もあります。その際には、新鮮な空気をセンサー部に当てるか軽くユニットを振る事によりセンサーを回復させる事が出来ます。
- * 湿気、直射日光などは避ける。
炎天下の車中など、高い温度になるところで使用や放置はしない。（アルコールチェッカーは周囲温度5℃～40℃の範囲でご使用下さい。）
- * センサーは、精密機械です。ホコリ、だ液等の異物の付着には、くれぐれもご注意ください。又、センサーの汚れがひどくなると、センサーの交換（有償）が必要な場合がございますのでご了承願います。（アルコールの反応が、著しく悪くなった時は、メーカーに問い合わせください。）
- * ご使用になる前に、タバコの煙、口内洗浄剤や、一部食品に対しアルコールチェッカーに反応する物質が含まれている場合もありますので正確な検査結果を得るために、検査の前には水でウガイをして、口腔内を清潔にしてください。

△ご注意

道路交通法第65条では「何人も酒気帯りで車両等を運転してはならない」と定められています。アルコールチェッカーの製造者及び販売者などはこの商品を使用するとしないにもかかわらず酒気帯び、酒酔運転、等による交通事故及び損害事件に対して一切の責任を負いません。

